


# Betjeningsvejledning til Kø nummersystem

## Fjernbetjening



**Forside**



**Bagside under pladen**

Systemet klargøres: Ledning til display sættes i stikkontakt, og batteriet monteres i fjernbetjeningen.

Lydstyrke:       Reguleres ned ved tryk på tast: - 5  
                      Reguleres op ved tryk på tast: - 2

Lysstyrken:     Reguleres ned ved tryk på tast: - 4  
                      Reguleres op ved tryk på tast: - 1

Hvis tallene på væg display er for langt fremme:   Reguleres tilbage ved tryk på tast: - 7

Nulstil display:   Tryk på C på forsiden af fjernbetjening

Ændring af frekvens:

Tryk på kontakten øverst på display - og der vises C1

Tryk på fjernbetjening 1-4-7 samtidigt - display på fjernbetjening viser nu C1, vælg derefter ny frekvens f.eks. 2 - tryk på 2, display viser nu C2. Tryk på nummerskifter tasten væg display skifter til den valgte frekvens.

Tilslut ekstra display: Hold kontakten øverst på displayet nede et par sekunder - display skifter til SL, display er nu "Slave", der følger "Master" displayet.